



## JARRO ELÉTRICO

### Manual de Utilização



Modelo: 1443PS

220-240 V ~ 50-60Hz 1850-2200 W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar por primera vez el producto y guarde para futuras consultas.



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO



## **JARRO ELÉTRICO**

### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

- A. Base de aquecimento
- B. Jarro amovível sem fio
- C. Filtro destacável
- D. Interruptor de ligar/desligar
- F. Indicador do nível de água
- G. Tampa do jarro
- H. Pega do jarro

### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.
- O Fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.
- Este produto destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica e similar. Não utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas tais como:

- Áreas de cozinha reservadas ao pessoal de lojas, oficinas e outros ambientes profissionais.
- Casas de campo.
- À utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial.
- Ambientes do tipo quarto de hotel.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, apenas e só, se lhes for dada supervisão ou instrução apropriada relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e de forma que compreendam os perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não deverão ser efetuadas por crianças, salvo por crianças com idade superior a 8 anos e sempre supervisionadas.

- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores 8 anos.

- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

- Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é compatível com a sua instalação elétrica.
- Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.
- Não enrole o cabo à volta do aparelho nem o deixe entrar em contacto com as superfícies quentes do aparelho.
- Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.
- Para desligar o aparelho da corrente elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre devidamente a ficha, e certifique-se de que o aparelho está previamente desligado.
- Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico autorizado.
- Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar, nem toque nas partes quentes do mesmo, dado que pode provocar danos e queimaduras.

- Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.
- Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes indicadas pelo fabricante.
- Utilize o aparelho numa superfície plana, lisa e horizontal e que possa suportar altas temperaturas.
- **ATENÇÃO:** Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomenda-se uma base termoisolante e termoresistente.
- Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou eléctrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno micro-ondas.
- Deixe espaço suficiente por cima e dos lados do aparelho para uma correcta circulação do ar.
- Não permita que o aparelho entre em contacto com cortinas, papéis pintados, panos de cozinha, ou outros materiais inflamáveis durante o funcionamento.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.
- A emissão de vapores e a alta temperatura da água em aquecimento neste aparelho podem provocar queimaduras. Manipule-o com precaução.
- **ATENÇÃO:** Nunca coloque o aparelho em funcionamento sem água.

-Este aparelho apenas está projetado para aquecer água. Nunca coloque outros líquidos em aquecimento.

- Para colocar o aparelho em funcionamento respeite os níveis mínimo e máximo para a colocação de água. Não ultrapasse a capacidade máxima de água do jarro (1,7L MAX).

- Se o jarro estiver demasiado cheio, a água em ebulição pode ser projetada para fora.

- Este aparelho só se desliga completamente quando desligado da corrente elétrica. Desligue-o da corrente elétrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza e se o mesmo não funcionar correctamente.

- Não utilize o aparelho com as mãos ou pés húmidos, nem com os pés descalços.

- Não utilize o aparelho em conjunto com um temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente.

- Na eventualidade de uma emergência desligue imediatamente a ficha da corrente elétrica.

-Não abra a tampa do jarro quando a água estiver em aquecimento.

-O jarro só pode ser utilizado com a base de aquecimento fornecida.

-Assegure-se que o equipamento se encontra desligado antes de o retirar da base de aquecimento.

-Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.

-Se esses elementos forem indispensáveis, use apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que respeitem as normas de segurança vigentes, tentando não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador e/ou no cabo de extensão.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-Antes da primeira utilização, lave cuidadosamente os componentes do aparelho com um pano ligeiramente humedecido, e em seguida seque-os com um pano limpo e seco.

-Para encher o jarro, abra a tampa puxando-a ligeiramente para cima e coloque água no seu interior até ao nível pretendido (mín. 0,5L - máx. 1,7L). Em seguida, feche a tampa pressionando-a ligeiramente para baixo até ouvir um clique.

-Depois de encher o jarro com água, coloque-o em cima da base de aquecimento devidamente encaixado e ligue-o à corrente elétrica.

-Em seguida, coloque o interruptor de ligar/desligar na posição I e o indicador luminoso acende-se, indicando que o aparelho está a aquecer a água.

-O jarro desliga-se automaticamente quando a água atinge o ponto de ebulição, ou pode pará-lo, a qualquer momento, utilizando o interruptor de ligar/desligar, desligando-se o indicador luminoso vermelho de aquecimento.

-Quando o jarro parar de funcionar, quer tenha sido desligado de forma manual ou automática, necessita de algum tempo para arrefecer.

-Nunca abra a tampa enquanto estiver a sair vapor pelo bico do jarro.

-São necessários aproximadamente 5 minutos para ferver 1,7 Litros de água, atingindo a água uma temperatura superior a 90 °C.

-Quando terminar o aquecimento da água, desligue a base de aquecimento da corrente elétrica.



## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está desligado da rede elétrica.
- Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar.
- Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
- Limpe a base de aquecimento do aparelho utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido e de seguida um pano seco.
- Limpe os componentes do aparelho com um pano ligeiramente humedecido, e em seguida seque-os com um pano limpo e seco.
- Para limpar o filtro de retenção de impurezas, pode utilizar água quente e detergente para loiças, enxague correctamente e seque com um pano limpo e seco.
- **NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.**

## DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50-60Hz 1850-2200W



Este produto está conforme as Directivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU&ROHS 2015/863/EU

## GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

#### RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente. Os materiais de embalagem do aparelho (sacos de plástico, caixa de cartão) são recicláveis e apresentam riscos potenciais. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

#### **APÓS CADA UTILIZAÇÃO DESLIGUE SEMPRE DA CORRENTE ELÉTRICA**



Este aparelho pode representar um risco de segurança se estas instruções de utilização e concelhos de segurança forem ignoradas.

Este manual de utilização também pode ser encontrado em:  
[www.intermarche.pt](http://www.intermarche.pt)



