



ALISADOR DE CABELO

Manual de utilização



Modelo: 1118PS

110-240V ~ 50/60Hz 42W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO



CONSELHOS DE SEGURANÇA



AVISO: Nunca utilizar o aparelho perto de uma banheira, polibã, lavatório ou qualquer outro recipiente que contenha água.

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire-o da caixa e verifique que está em perfeito estado. Caso não esteja, não o utilize e dirija-se à loja onde o comprou, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico.

-Não o utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, sempre que estiverem sob vigilância ou lhes tiverem sido fornecidas instruções prévias relativas à utilização do aparelho em total segurança e após terem compreendido os perigos envolvidos.

-As crianças não devem brincar com o aparelho.

-A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.

-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade.

-Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação elétrica.

-Não utilize o aparelho se este

caiu, se estiver danificado ou se apresentar fendas.

-Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.

- Não coloque o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

- Para desligar o aparelho da rede elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.

-Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés húmidos, nem com os pés descalços.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes do fabricante.

-Não deixe o aparelho em cima

ou próximo de um aquecedor a gás ou elétrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um micro-ondas.

-Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho, nem o deixe entrar em contacto com as superfícies quentes do aparelho.

- Se durante a sua utilização necessitar de apoiar o aparelho, faça-o sobre uma superfície plana, seca, horizontal, lisa e que possa suportar altas temperaturas.

-Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomendamos o uso de uma base termoisolante.

-A alta temperatura das placas de aquecimento quando o aparelho está em funcionamento pode provocar queimaduras. Manipule-o com precaução.

-Não deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.

-Este aparelho só se desliga completamente quando é desligado da rede elétrica. Desligue-o da rede elétrica

sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza e se o mesmo não funcionar corretamente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Ligue o aparelho à rede elétrica.
- Pressione o botão  para ligar o aparelho.
- Volte a pressionar este botão de modo a alternar entre os 5 níveis com luz LED apresentados (120/140/160/180/200°C) e regular a temperatura pretendida.
- O nível com a luz LED selecionado fica a piscar até o aparelho atingir a temperatura selecionada e pára de piscar quando esta é atingida.
- Separe o cabelo seco e penteado em mechas de 2-3 cm.
- Trabalhe uma mecha de cabelo de cada vez, aperte firmemente o cabelo entre as placas e deslize o aparelho para baixo, como se o estivesse a pentear.
- Repita o processo até considerar que o cabelo está suficientemente liso ou até alcançar a forma desejada.
- Para desligar o aparelho, pressione o botão  longamente durante alguns segundos.
- Este aparelho desliga-se automaticamente ao fim de 60 minutos sem utilização.
- Depois de cada utilização, desligue o aparelho da corrente elétrica e

deixe-o arrefecer.

- Evite uma utilização excessiva para não danificar o cabelo.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está desligado da rede elétrica.
- Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar.
- Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
- NUNCA SUBMERGIR O APARELHO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.
- Limpe a parte exterior do aparelho utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido e de seguida um pano seco.
- Não guarde o aparelho se este ainda estiver quente.
- Guarde o aparelho em lugar seguro.

DADOS TÉCNICOS

110-240V ~ 50/60Hz 42W

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/UE de Baixa Tensão e com a Diretiva 2014/30/UE de Compatibilidade Eletromagnética.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja repostada sem encargos.

2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).

3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.

4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.

5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do

produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos.

Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

