



ESCOVA ALISADORA DE CABELO

Manual de Utilização



Modelo: 6016PS

100-240V ~ 50/60Hz 30W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pentes da escova alisadora

Luz indicadora de funcionamento

Ecrã LCD

Botão regulador de temperatura (+)

Botão Ligar/Desligar (On/Off) e Botão regulador de temperatura (-)

Cabo rotativo multidirecional 360°

CONSELHOS DE SEGURANÇA



AVISO: Nunca utilizar o aparelho perto de uma banheira, polibã, lavatório ou qualquer outro recipiente que contenha água.

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire-o da caixa e verifique que está em perfeito estado. Caso não esteja, não o utilize e dirija-se à loja onde o comprou, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico.

-Não o utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos

como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, sempre que estiverem sob vigilância ou lhes tiverem sido fornecidas instruções prévias relativas à utilização do aparelho em total segurança e após terem compreendido os perigos envolvidos.

-As crianças não devem brincar com o aparelho.

-A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.

-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade.

-Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação elétrica.

-Não utilize o aparelho se este caiu, se estiver danificado ou se apresentar fendas.

-Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.

- Não coloque o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés húmidos, nem com os pés descalços.

- Para desligar o aparelho da rede elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças

sobresselentes do fabricante.

-Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou elétrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um micro-ondas.

-Se durante a sua utilização necessitar de apoiar o aparelho, faça-o sobre uma superfície plana, seca, horizontal, lisa e que possa suportar altas temperaturas.

-Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomendamos o uso de uma base termoisolante.

- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho, nem o deixe entrar em contato com as superfícies quentes do aparelho.

- Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial, pode arder.

-A alta temperatura das placas de aquecimento quando o aparelho está em funcionamento pode provocar queimaduras. Manipule-o com precaução.

-Não deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.

-Não utilize spray ou lacas ou outros produtos que possam ser inflamáveis.

-Este aparelho só se desliga completamente quando é desligado da rede elétrica. Desligue-o da rede elétrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza e se o mesmo não funcionar corretamente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-Ligue o aparelho à rede elétrica.

- Após ligar, uma luz azul acende-se no indicar luminoso de funcionamento.

- Pressione durante 3 segundos o botão  para ligar o aparelho.

- Por defeito, o aparelho liga no nível de temperatura mais baixo (150 °C), que aparece a piscar no ecrã LCD.

- Pressione os botões reguladores de temperatura “+” ou “-”, para seleccionar o nível de temperatura pretendido (150/170/190°C). -O nível de temperatura seleccionado fica a piscar no ecrã LCD até o aparelho atingir a temperatura seleccionada e pára de piscar quando esta é atingida.

-Separe o cabelo seco e penteado em mechas de 2-3 cm.

-Trabalhe uma mecha de cabelo de cada vez, encoste firmemente os pentes da escova ao cabelo e deslize a escova para baixo, como se o estivesse a pentear.

-Repita o processo até considerar que o cabelo está suficientemente liso ou com

a forma desejada.

-Evite uma utilização excessiva para não danificar o cabelo.

- Como medida de segurança:

1.1 Este aparelho entra em modo stand-by ao fim de 30 minutos sem utilização e deixa de aquecer. No ecrã LCD aparecerá “- - -”. Para voltar a usar, pressione qualquer botão.

1.2 Este aparelho alerta para uma temperatura alta, mesmo que a escova já esteja desligada, de modo a evitar possíveis queimaduras. No ecrã LCD aparecerá a palavra “Hot”.

-Caso surjam os códigos “NEr” ou “Per” no ecrã LCD, significa que ocorreu um erro. Este erro ocorre devido às possíveis diferenças entre a temperatura seleccionada e a real.

Para solucionar este erro, desligue o aparelho da rede elétrica e volte a ligá-lo.

-Para desligar o aparelho, pressione o botão  longamente durante alguns segundos.

-Depois de cada utilização, desligue o aparelho da corrente elétrica e deixe-o arrefecer.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está desligado da rede elétrica.

-Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-NUNCA SUBMERGIR O APARELHO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.

-Limpe a parte exterior do aparelho utilizando primeiro um pano ligeiramente

humedecido e de seguida um pano seco.

-Não guarde o aparelho se este ainda estiver quente.

-Guarde o aparelho em lugar seguro.

DADOS TÉCNICOS

100-240V ~ 50/60Hz 30W

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/UE de Baixa Tensão e com a Diretiva 2014/30/UE de Compatibilidade Eletromagnética.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.

2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).

3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.

4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.

5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, quando da denúncia da falta de conformidade

do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos.

Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

