



## APARADOR MULTIUSOS (BATERIA)

Manual de Utilização



Modelo: 1473PS  
220-240V~ 50/60Hz 15W  
2.4V  $\text{---}$  (2 x AAA 1.2V 600mAh)  
Bateria Ni-MH

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lâminas de corte



Botão Ligar/Desligar  
(On/Off)



## **CONSELHOS DE SEGURANÇA**

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.



**AVISO:** Nunca utilizar o aparelho perto de uma banheira, polibã, lavatório ou qualquer outro recipiente que contenha água.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire-o da caixa e verifique que está em perfeito estado. Caso não esteja, não o utilize e dirija-se à loja onde o comprou, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico.

-Não o utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos

como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, sempre que estiverem sob vigilância ou lhes tiverem sido fornecidas instruções prévias relativas à utilização do aparelho em total segurança e após terem compreendido os perigos envolvidos.

-As crianças não devem brincar com o aparelho.

-A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.

-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade.

-Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se o mesmo e o seu cabo e ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação elétrica.

-Não utilize o aparelho se este caiu, se estiver danificado ou se apresentar fendas.

-Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.

- Não coloque o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés húmidos.

-Para desligar o aparelho da rede elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes do fabricante.

-Desenrole completamente

o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

-Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou elétrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um micro-ondas.

-Não utilize o aparelho se as lâminas da cabeça de corte estiverem deterioradas ou partidas, pois corre o risco de lesões.

-Não utilizar o aparelho quando tiver uma infecção cutânea.

-As lâminas da cabeça de corte podem provocar cortes e feridas. Manipule-as com precaução.

-Não toque nas lâminas quando o aparelho estiver ligado à corrente elétrica ou quando estas estiverem em funcionamento, pois corre o risco de sofrer danos graves.

-Não deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.

-Se a bateria tiver algum tipo de fuga, nunca a manipule diretamente com as mãos.

-A bateria deve ser retirada do

aparelho antes da respetiva eliminação.

-A bateria deve ser eliminada de forma segura num ponto indicado para este fim.

-Desligue o aparelho da rede elétrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza, antes de remover a bateria e e se o mesmo não funcionar corretamente.

### **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

- Este aparelho pode ser utilizado com a bateria ou diretamente ligado à rede elétrica.

-Antes de utilizar o aparelho, verifique se a bateria está carregada, ligando o cabo fornecido à entrada do aparelho e à corrente elétrica.

-Acende-se um indicador luminoso LED, indicando que a bateria do aparelho está a carregar.

-Este indicador luminoso LED apaga-se, quando a bateria do aparelho estiver totalmente carregada.

-Antes da primeira utilização, aconselhamos que carregue a bateria do aparelho durante 8 horas.

-Se detectar que o aparelho perde força, significa que tem falta de bateria e tem de o carregar novamente.

-Assegure-se que o aparelho temo botão ligar/desligar (on/off) na posição 0 quando estiver a carregar.

-Utilize o aparelho apenas com a cabeça de corte ou selecione um dos 4 pentes

de corte fornecidos, de acordo com o cumprimento do corte pretendido (4-6/7-9/10-12/13-15 mm).

-Para inserir o pente na cabeça de corte, encaixe primeiro a

parte dianteira nas lâminas de corte e depois faça uma ligeira pressão sobre a parte traseira até ouvir um click, que indicará que está corretamente colocado.

-Após selecionar o pente pretendido, deslize o botão ligar/desligar (on/off) para cima (posição I), para ligar o aparador.

-Quando tiver terminado de utilizar o aparador, pare o seu funcionamento colocando o botão ligar/desligar (on/off) na posição 0 e desligue o aparelho da corrente elétrica. Dessa forma poderá limpá-lo facilmente com a ajuda da escova de limpeza.

### **LIMPEZA E ARMAZENAMENTO**

-Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está parado e desligado da rede elétrica.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

**-NUNCA SUBMERGIR O APARELHO NEM NENHUMA PARTE DO MESMO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.**

-Limpe a cabeça de corte com a escova de limpeza.

-Para remover a cabeça de corte para limpeza, pressione-a ligeiramente para trás nas lâminas de modo a desencaixá-la.

-Limpe a parte exterior do aparelho utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido e de seguida um pano seco.

-Guarde o aparelho em lugar seguro.

## **DADOS TÉCNICOS**

220-240V~ 50/60Hz 15W

2.4V --- (2 x AAA 1.2V 600mAh)

Bateria Ni-MH (hidreto metálico de níquel).

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/UE de Baixa Tensão e com a Diretiva 2014/30/UE de Compatibilidade Eletromagnética.

## **GARANTIA**

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.

2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).

3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.

4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.

5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem

e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

