



SECADOR DE CABELO COM PEGA DOBRÁVEL

Manual De Utilização



Modelo: 1234PS

220-240V ~ 50-60Hz 2200W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira
utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acessório Concentrador



Acessório Difusor



CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.

AVISO: Nunca utilizar o aparelho perto de uma banheira, polibã, lavatório ou qualquer outro recipiente que contenha água.



- O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire-o da caixa e verifique que está em perfeito estado. Caso não esteja, não o utilize e dirija-se à loja onde o comprou, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

- Este produto só está indicado para uso doméstico.

- Não o utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, sempre que estiverem sob vigilância ou lhes tiverem sido fornecidas instruções prévias relativas à utilização do aparelho em total segurança e após terem compreendido os perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.

- Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade.

- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação elétrica.

- Não utilize o aparelho se este caiu, se estiver danificado ou se apresentar fendas.

-Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.

-Não coloque o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés húmidos, nem com os pés descalços.

-Não utilizar água para a limpeza do aparelho.

-Para desligar o aparelho da rede elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

- Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.

-Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou elétrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um micro-ondas.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes do fabricante.

- Se durante a sua utilização necessitar de apoiar o aparelho, faça-o sobre uma superfície plana, seca, horizontal, lisa e que possa suportar altas temperaturas.

-Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomendamos o uso de uma base termoisolante.

-Não apoie o aparelho sobre almofadas, mantas, toalhas ou roupas molhadas.

-Evite uma aproximação excessiva do secador com o cabelo, para não o danificar.

-Não utilizar o aparelho no banho ou no duche, nem em divisões com ambientes húmidos, nem próximo da água.

-Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho, nem o deixe entrar em contacto com as superfícies quentes do aparelho.

-A alta temperatura das superfícies quentes do aparelho quando este está em funcionamento pode provocar queimaduras. Manipule-o com precaução.

- Não deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.
- Não utilize spray ou lacas ou outros produtos que possam ser inflamáveis.
- Não utilize o aparelho se os seus acessórios (difusor e concentrador) estiverem deteriorados ou partidos, pois o aparelho não funcionaria corretamente.
- Verifique se a entrada e saída de ar do aparelho não estão obstruídas. Não as tape durante o funcionamento do aparelho.
- Quando a grelha posterior de entrada de ar é obstruída, o aparelho entra em sobrecarga e desliga-se automaticamente. Após um breve intervalo de arrefecimento, volta a funcionar.
- O aparelho está protegido contra o sobreaquecimento, ou seja, se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. Caso se desligue durante a utilização, coloque o regulador de velocidade na posição 0 (Off) e espere que arrefeça durante aproximadamente 5 min.
- Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (Disjuntor) que tenha uma corrente residual de operação nominal não superior a 30 mA, no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Aconselhe-se com um electricista ou com o seu instalador.
- Este aparelho só se desliga completamente quando é desligado da rede elétrica. Desligue-o da rede elétrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza e se o mesmo não funcionar corretamente.
- Este aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento através de um temporizador exterior ou através de um sistema de telecomando.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho, remova o excesso de água do cabelo com a ajuda de uma toalha.
- Certifique-se que o regulador de velocidade está na posição  (Off) antes de ligar o aparelho à corrente elétrica.
- Selecione um dos acessórios fornecidos (concentrador ou difusor), de acordo com

a secagem pretendida, e encaixe-o na saída do fluxo de ar do aparelho fazendo uma ligeira pressão até ouvir um click, que indicará que está corretamente colocado.

-Ligue o aparelho à rede elétrica e coloque o regulador de velocidade e o regulador de temperatura nas posições pretendidas.

-Se desejar secar o cabelo com ar frio, mantenha pressionado o botão função jato de ar frio. Este botão funciona independentemente da posição do regulador de temperatura.

-Regulador de velocidade: Com este regulador pode ligar e desligar o aparelho e selecionar a velocidade do fluxo de ar pretendida:

- Aparelho desligado
- ✱ Fluxo de ar baixo (-)
- ✂ Fluxo de ar alto (=)

-Regulador de temperatura: Com este regulador pode selecionar a temperatura do fluxo de ar pretendida:

- Temperatura baixa
- = Temperatura média
- ≡ Temperatura alta

-Para desligar o aparelho, coloque o regulador de velocidade na posição ○ (Off).

-Depois de cada utilização, desligue o aparelho da corrente elétrica e deixe-o arrefecer.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está desligado da rede elétrica.

-Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-NUNCA SUBMERGIR O APARELHO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.

-Limpe a parte exterior do aparelho utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido e de seguida um pano seco.

-Desmonte os acessórios (concentrador ou difusor), para proceder à sua limpeza.

-Limpe periodicamente a grelha posterior de entrada de ar com a ajuda de uma escova para eliminar o pó e cabelos que tenham ficado retidos.

-Após uma utilização prolongada, retire a grelha posterior de entrada de ar e limpe-a. Para a retirar: Segure na grelha e gire-a para a direita de modo a separá-la do aparelho. Depois de terminada a limpeza, volte a colocar a grelha e gire-a para a esquerda até que esta bloqueie na posição correta. Esta operação permite evitar o sobreaquecimento do aparelho.

- Não guarde o aparelho se este ainda estiver quente.
- Com uma ligeira pressão, dobre a pega sobre o próprio aparelho para que ocupe menos espaço.
- Guarde o aparelho em lugar seguro.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50- 60Hz 2200W

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/UE de Baixa Tensão e com a Diretiva 2014/30/UE de Compatibilidade Eletromagnética.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.
7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.
8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para  o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo.

Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

