



TORRADEIRA

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo:5914PS
220-240V~50Hz 750W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO



- A- Alavanca para ligar
- B- Botão regulador de temperatura de torragem
- C- Botão stop/ cancelar
- D- Botão para aquecer
- E- Botão descongelar
- F- Corpo da torradeira
- G- Tabuleiro recolhe-migalhas
- H- Compartimentos para torragem do pão

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-O Fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este aparelho só está indicado para uso doméstico. Não utilizar o aparelho com intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas

crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado onde os podem substituir correctamente, para evitar qualquer perigo.

-O cabo de alimentação não pode estar nem em contacto nem perto das partes quentes do aparelho.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico autorizado.

-Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar, nem toque nas partes quentes do mesmo, dado que pode provocar danos e queimaduras.

-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes indicadas pelo fabricante.

-Utilize o aparelho numa superfície plana, lisa e horizontal e que possa suportar altas temperaturas.

-**ATENÇÃO:** Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomenda-se uma base termoisolante.

-Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou eléctrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno microondas.

-Deixe espaço suficiente por cima e dos lados do aparelho para uma correcta circulação do ar.

-Não permita que o aparelho entre em contacto com cortinas, papéis pintados, panos de cozinha, ou outros materiais inflamáveis durante o funcionamento.

-Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

-Não utilize o aparelho encostado, inclinado.

-Quando ligar ou desligar o aparelho, comprove que a alavanca está na posição elevada.

-Não utilize o aparelho como fonte de calor ou fonte de secagem.

-Para evitar que as fatias de pão possam prender-se no interior das ranhuras da torradeira, não introduza fatias de pão cortadas de maneira pouco uniforme ou pão demasiado grosso.

- Se as fatias ficarem presas no aparelho, desligue-o e espere que arrefeça antes de retirar o pão. Evite tocar no suporte metálico da torradeira, se necessário utilize umas luvas ou uma pinça para o pão.
- Durante o funcionamento nunca cubra o aparelho, não ponha papel, cartão ou algum outro material dentro, sobre ou debaixo do aparelho.
- Não utilize a torradeira para cozer alimentos, ou descongelar pratos congelados.
- Não utilize pão com coberturas de açúcar ou doce/geleias; poderia causar danos ou risco de incêndio.
- Nunca abandone o aparelho durante a sua utilização, o pão pode queimar ou causar incêndio.
- Não utilize o tabuleiro recolhe-migalhas para aquecer alimentos sobre o aparelho.
- Este aparelho só se desliga completamente quando desligado da rede elétrica. Desligue-o da rede elétrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder á sua limpeza e se o mesmo não funcionar correctamente.
- Não utilize o aparelho com as mãos ou pés húmidos, nem com os pés descalços.
- Não utilize o aparelho em conjunto com um temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez faça-o funcionar vazio, para eliminar o cheiro a novo. Observará que sai um pequeno fio de fumo, isso é normal nos primeiros usos.
- Ligue o aparelho à rede eléctrica.

-Antes de introduzir qualquer tipo de pão na torradeira comprove que a alavanca se encontra na posição mais alta.

-Logo que tenha introduzido as fatias nas ranhuras, rode o selector de temperatura entre 1 e 7.

-Siga a seguinte tabela segundo o grau de torragem que quiser conseguir:

1 - Pouco torrado, 2-3 - Ligeiramente torrado, 4-5 - Bastante Torrado, 6-7 - Muito Torrado

-Baixe a alavanca à posição mais baixa e verá que se bloqueia nessa posição até alcançar o grau de torragem seleccionado.

-O aparelho pára automaticamente ao finalizar a torragem e a alavanca sobe à posição mais elevada.

-Quando tiver finalizado a torragem, tire cuidadosamente as suas torradas.

-Se desejar interromper a torragem em qualquer momento, pode premir o botão de cancelar, o pão subirá automaticamente e cessará a função de torragem.

-Se desejar aquecer o pão, prima o botão aquecer e durante alguns minutos a torradeira aquecerá o pão já anteriormente torrado.

-Se desejar descongelar as torradas, antes de as torrar, prima o botão descongelação. Antes de começar a torrar o pão, a torradeira descongela-o para depois proceder à torragem.

-Depois de cada uso, desligue o aparelho da corrente eléctrica.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Produto para uso alimentício.

-Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da rede eléctrica.

-Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.

-Utilize um pano húmido ou esponja para limpar o exterior da torradeira.

-Para limpar o recolhe-migalhas, retire-o do seu lugar e retire as migalhas com um pano húmido. Faça esta operação com frequência para evitar que se acumulem migalhas no interior do aparelho.

-Se ficarem migalhas no interior do aparelho, vire-o com os compartimentos de torragem para baixo e agite ligeiramente.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50Hz 750W



Este produto está conforme as Directivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU & ROHS 2015/863/EU.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.
7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.
8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

